

# Jimwey

## GPS Navigationssystem

### Bedienungsanleitung

Offizielle Website: [www.jimwey.net](http://www.jimwey.net)

E-Mail für Kundenservice: [customerservice@jimwey.net](mailto:customerservice@jimwey.net)



## Jimwey ist Ihre beste Wahl!

- Jimwey behält sich das Recht vor, das Handbuch zu interpretieren. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Zubehör, um unvorhergesehene Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, erlischt die Garantie und könnte die persönliche Sicherheit gefährden werden.
- Daten von elektronischen Navigationskarten können aufgrund von Transportaktualisierungen nicht mit den tatsächlichen Verkehrssignalen übereinstimmen. Bitte fahren Sie nach der aktuellen Straßensituation, folgen Sie den Verkehrsvorschriften und Schildern.
- Der Betrieb des GPS-Navigationsgeräts während der Fahrt konnte zu schweren Unfällen führen. Bitte verkürzen Sie Ihre Zeit bei der Bedienung des Navigators oder machen Sie die Vorarbeit vor der Verwendung gut, z.B. Adressen eingeben, Einstellungen ändern oder andere Funktionen verwenden und benutzen Sie die Sprachansage Funktion.
- Bitte machen Sie eine Sicherungskopie für die GPS-Software und Daten des GPS-Navigators. Jimwey übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Software-Beschädigung und/oder Datenverlust verursacht werden. Wenn Sie Fragen mit Software haben, senden Sie bitte eine E-Mail an ***infos@jimwey.net***. Wir helfen Ihnen, es zu klären.
- Das Gerät verfügt über eine 1-Jahres-Garantie. Alle Garantien werden von Menschen verursachten Schäden ausgeschlossen.
- Rechnung: Wenn Sie eine Rechnung benötigen, senden Sie uns bitte eine Nachricht im Online-Shop, senden wir Ihnen eine im PDF-Format. Bitte teilen Sie uns den Rechnungstitel mit und welche E-Mail-Adresse wir senden sollten.
- Der Inhalt des Handbuchs ist auf Richtigkeit und Konsistenz überprüft. Sollte dennoch ein Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail an ***infos@jimwey.net***, oder besuchen Sie unsere offizielle Website ***www.jimwey.net***. Finden Sie unseren Kundendienst und lassen Sie uns einfach eine Nachricht, antworten wir Ihnen innerhalb 24 Stunden. Vielen Dank!

## Vor der Benutzung

Das Produktbild unterliegt dem Materialobjekt.

Komponente	Erläuterung
Netzschalter	Ein/ Aus und Ruhenmodus
Lautsprecher	Abspielen vom Ton (z.B. Navigationstöne, Musik usw.)
Resetloch	Zur Werkseinstellung drücken
Kopfhörerbuchse	Verbinden mit dem Kopfhörer
T-Flash Kartensteckplatz	T-Flash-Karte einlegen
MINI USB-Anschluss	Mit PC über Mini-USB-Kabel verbinden oder als Ladeanschluss verwenden
Anzeige	Anzeige des Betriebszustandes der externen Stromversorgung

Die Hauptfunktionen sind wie folgt aufgeführt.

Funktion	Erläuterung
Navigation	Tippen Sie darauf, um die Navigationsfunktion zu aktivieren
FM-Transmitter	Zum FM Funktion
Musik	Unterstützte MP3-und WAV-Dateien; Zufalls-, Sequenz-und Zyklus Wiedergabe unterstützt
GPS-Empf.	Anzeige von GPS-Informationen und Signalstatus
Geräte	Funktion von Rechner und Einheitenkonverter anzurufen

Funktion	Erläuterung
Einstell.	Lautstärke, Helligkeit, Sprache, Datum/Uhr, Kalibr., USB, Über..., Werkreset und Navi-Zustell.
Multimedia	Unterstützte WMV-, ASF-und AVI-Dateien

### Stromversorgung und Aufladung

Das GPS kann durch die eingebaute Batterie oder externe Stromversorgung angetrieben werden. Wenn der GPS-Navigator nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, wird er von der Li-Polymer-Batterie mit Strom versorgt. Wenn der GPS-Navigator an das Ladegerät angeschlossen ist (Auto-Ladegerät und USB-Kabel enthalten), wird es von externer Stromversorgung gespeist und die Batterie wird gerade geladen.

#### [Hinweis]

- 1) Laden Sie den GPS-Navigator vor dem ersten Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. Schließen Sie ein Ende des Auto-Ladegeräts an den USB-Port des GPS-Navigators an, dann das andere Ende an den Ladeanschluss der Stromquelle.
- 2) Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs in Rot. Ziehen Sie das Ladegerät nicht ab, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet, was darauf hinweist, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Bitte laden Sie den GPS-Navigator rechtzeitig, wenn der Akku fast leer oder verbraucht ist.
- 3) Um Schäden durch Stromstöße zu vermeiden, schließen Sie das Auto-Ladegerät nach dem Start des Fahrzeugs an. Das Navi hat normalerweise eine Akkulaufzeit in 20-45 Minutes. Wir schlagen Ihnen daher vor, das Navi mit Autoladekabel während langer Fahrt zu benutzen.

- 4) Beachten Sie bitte, wenn Sie das GPS aufladen, indem Sie es an den Computer mit dem USB-Kabel anschließen, wird es sehr langsam aufgeladen (oder in diesem Fall nicht geladen wird). So ist es am besten, die Navigation aufzuladen, indem Sie das USB-Kabel mit einem AC-Adapter (Netzteil für Ihr Handy oder andere Elektronik) verbunden haben.
- 5) Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, zeigt das GPS einen Screenshot an, um zu fragen, ob Sie das Gerät herunterfahren wollen. Wenn Sie keine Optionen auswählen, schaltet sich das Gerät automatisch nach 10Sek. aus.
- 6) Falls Ihr Gerät sich nicht aufladen lässt, setzen Sie es zuerst zum Werkstand zurück (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Werkeinstellung vom GPS-Gerät" durch). Dann lassen Sie ihn bitte ruhig 6-8 Stunden aufladen. Wir haben da die folgende Vorschläge: Benutzen Sie das Gerät bei der Aufladung bitte nicht. Probieren Sie, den Artikel mit dem Autoladekabel und USB Kabel aufladen zu lassen. Falls das Gerät sich noch nicht aufladen lässt, senden Sie uns bitte eine Nachricht und werden wir Ihnen weitere Lösung zugeben.

#### **[Achtung!]**

Der GPS-Navigator übernimmt eine interne und nicht entfernbare Li-Polymer-Batterie an. Um Batteriebruch, Explosion oder Verbrennungen zu vermeiden, entpacken Sie die Batterie nicht und entsorgen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser, auch nicht durchbohren oder anschlagen.

#### **GPS Signal suchen: Wenn Ihr GPS kein Signal empfangen könnte, lesen Sie die folgende Anweisung durch.**

- 1) In Bezug auf das Suchen des GPS Signals laden Sie das Navi bitte vollständig auf und bringen Sie das Gerät im Freien. Es dauert etwa lang,

um GPS Signal zum ersten Mal zu suchen. Wenn das GPS-Signal stark genug ist, findet das Gerät automatisch Ihren aktuellen Standort.

- 2) Klicken Sie im Hauptmenü auf "GPS-Empf.", gibt es 12 Kanäle. Wenn mehr als 3 Kanäle Satelliten gefunden sind, geht das Navi.

- 3) Wenn die richtige Kartenposition nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Navigation-Funktion aufgerufen haben, überprüfen Sie bitte, ob die Karte Ihres Standorts nach dem obigen Schritt vorgeladen wurde: Hauptmenü→ klicken "Navigation"→klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen"→ Geben Sie eine Adresse um Ihren Standort ein.

- 4) Falls es noch geht nicht, probieren Sie mal, das Gerät zurück zum Werkstand zu setzen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät" durch). Dabei achten Sie bitte, dass GPS voll aufgeladen ist.

#### **Verbindung mit PC**

Verbinden Sie das Gerät mit dem PC durch das Mini-USB-Kabel. Achten Sie bitte: Sie sollten das Gerät und den Computer anmachen. Gleichzeitig brauchen Sie noch mal checken, ob die USB Einstellung bereits wie folgt eingestellt ist: Hauptmenü→ klicken "Einstellung"→ klicken "USB"→ klicken "MASS SPEICHER". Nur wenn es auf dem Bildschirm als USB-Stick angezeigt wird, kann das Navi als ein USB Gerät an Ihr Computer erkannt.

**[Achtung!]** Sie können das GPS nicht verwenden, während es mit dem PC verbunden wird. Es funktioniert nur als ein Flash-Laufwerk.

#### **Navi Weg einstellen**

Wenn Sie die Navigation-Funktion nicht aufrufen könnten, probieren Sie bitte zuerst, das GPS zurück auf dem Werkstand zu setzen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Werkseinstellung vom GPS-Gerät" durch ) und den Naviweg einzustellen.

Für die Navi Pfad stellen Sie bitte folgende ein:


Hauptmenü→klicken “Einstell.”→klicken “Navi-Zusstell”. Klicken Sie auf die graue Schaltfläche auf der rechten Seite von 'Navigation EXE-Datei Pfad': doppelklicken 'ResidentFlash'→doppelklicken 'Navi'→doppelklicken 'Navi.EXE'→Klicken Sie auf das grüne Symbol in der oberen rechten Ecke '✓'. Dann wird es zur Seite 'Einstell.' zurückkehren. Jetzt ist es fertig.


### **Einstellung der Sprachen**


Die Standardsprache ist Englisch. Aber Sie können die Sprache zuerst ins Deutsch umstellen. So fällt es Ihnen leicht, das GPS zu bedienen.

1) Systemssprache: Hauptmenü→Settings→Language. Sie können für weitere Sprachen nach unten scrollen.

2) Navigationssprache: Hauptmenü→ klicken “Navigation”→ klicken

“Einstellung (ein Schraube Zeichen  )→ Display nach unten scrollen, finden und klicken “Regional” (eine Flagge, in der 3. Seite von der Einstellung)→ klicken “Program Language”→Display nach oben scrollen, wählen “Deutsch” → klicken “done”→Sie werden gefragt, ob Sie das GPS neu starten (Restart) möchten. Klicken Sie bitte "Restart". Danach wird das Programmsprache ins Deutsch umgestellt und die Navisoftware macht eine automatische Neustart.

3) Ansagensprache: Hauptmenü→Navigation→Einstellung (ein Schraube Zeichen  )→Audio und Warnungen→Ansagensprachen (weibliche, männliche Stimme)

4) Hauptmenü→ klicken “Navigation”→ klicken “Einstellung”(ein Schraube Zeichen:  )→ klicken “Audio und Warnungen”→ klicken

“Ansagensprachen”→ Display nach oben scrollen, finden “Deutsch” und

wählen (weibliche, männliche Stimme).

**Achtung!** Leider funktioniert die TTS-Stimme im Navi nicht. Also wählen Sie bitte nicht auf TTS-Stimme.

### **Rücklicht Einstellung**


Um die Heilligkeit einzustellen, versuchen Sie bitte folgende Schritte:

1. Einstellung der Hintergrundbeleuchtung im Hauptmenü→ klicken “Einstell.”→ klicken “Helligkeit”→Bitte maximieren.
2. Hintergrundbeleuchtung im Navigationssystem einstellen: Hauptmenü→


klicken “Navigation”→ klicken “Einstellung”(ein Schraube Zeichen:  )→

klicken die Taste mit Symbol “▼” in der unteren rechten Ecke, finden “Anzeige” (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ finden “Hintergrundbeleuchtung” und bitte maximieren.

3. Nachtmodus oder Tagesmoduseinstellung: Hauptmenü→ klicken

“Navigation”→ klicken “Einstellung”(ein Schraube Zeichen:  )→ klicken die Taste mit Symbol “▼” in der unteren rechten Ecke, finden “Karteneinstellungen” (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ finden und klicken“Farben”(Tag/Nacht/Auto). Bitte Tag Mode.

4. Kartenfarbe: Hauptmenü→ klicken “Navigation” klicken→ klicken

“Einstellung”(ein Schraube Zeichen:  )→ klicken die Taste mit Symbol “▼” in der unteren rechten Ecke, finden “Karteneinstellungen” (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ finden und klicken“Kartenfarben bei Tag”→ klicken Sie das Symbol “►”, um Modus zu wählen. Es gibt 12 Modi: Standardfarben bei Tag/Einfach-Nacht/Einfach-Tag/Farben für topogr.Höhenlinien/ Jove-Nacht/ Jove-Tag/ Konservativ-Nacht/ Konservativ-Tag/ Minimal Guri/ Nachtfarben

Silber/ Standardfarben bei Nacht/ Tagesfarben Silber). Bitte "Kartenfarbe bei Tag" wählen.

### **Stimme-Einstellung: Mein GPS hat keine Stimme?**

1. Checken Sie bitte, ob die FM Funktion angeschaltet ist. Wenn ja, bitte schalten Sie diese Funktion aus: Hauptmenü→ klicken "FM Sendung"→checken Sie, ob es vor der Optional "FM öffnen" kein grünes Symbol '✓' gibt.

**[Achtung!]** Während die FM Funktion an ist, wird der Lautsprecher abgeschaltet. So gibt es keine Stimme aus Ihrem GPS.

2. Bitte überprüfen Sie die Audio Einstellung:


1). Hauptmenü→ klicken "Einstellung"→ klicken "Lautstärke"→ Bitte maximieren.

2). Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube

Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→ klicken "Lautstärke".

Bitte alle maximieren.

3. Probieren Sie eine andere Ansagensprache: Hauptmenü→klicken


"Navigation"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→ klicken "Ansagensprachen"→ eine Sprache wählen, um zu checken, ob es Stimme gibt. (TTS-Stimme aber nicht unterstützt)

### **Zeit Einstellung**

1. Hauptmenü→ klicken "Einstell."→ klicken "Datum/Zeit";

Bitte geben Sie bitte die genaue Uhrzeit ins Navi ein und wählen Sie nun die Zeitzone "(GMT-02:00) Mid-Atlantic", denn es ist nun Sommerzeit.

2. Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Regional" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ klicken "Zeitzone"→ Eingabe der GMT+01:00 durch "+" oder "-" und Auswählen der "Sommerzeit"; Wenn sich in Sommerzeit befindet, wählen Sie "(GMT-02:00) Mid-Atlantic". Wenn sich in Winterzeit, wählen Sie "(GMT-01:00) Azores" oder "(GMT-01:00) Cape Verde Is". Bitte achten Sie, "Automatische Zeitzone verwenden" nicht auszuwählen. Ansonsten zeigt die Zeit falsch an, weil die Zeit sich nach dem Standort Ihres GPS ändert. Wenn der Standort sich in einem anderen Land befindet, Z.B. Großbritannien, wird die Zeit davon gezeigt, nicht die richtige Zeit in Deutschland.

### **FM Sendung:**

Übertragen von Stimme, Musik & Video aus Ihrem GPS auf das Autostereo-Radio.

Wenn Sie das Gerät an Ihr Autoradio anschließen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Hauptmenü→ klicken "FM Sendung": "FM öffnen". Öffnen Sie diese Funktion. FM Sendung schickt Audio Signal aus GPS zum Radio Gerät.

Beispiel wählt man 76.0 MHZ als GPS Frequenz und ebenfalls die Radio Frequenz im Auto auf 76.0 MHZ. Dann wird Ihr GPS mit Ihr Auto Radio verbinden. Die Stimme von Ihrem GPS wird auf das Autostereo-Radio übertragen.

### **[Achtung!]**

1) Während FM angeschaltet wird, lässt sich der Lautsprecher ausschalten. D.h, das GPS hat keine Stimme in diesem Fall.

2) Stellen Sie den Kanal bitte nicht gleich wie der lokale Radiosender ein oder auch nicht nahedavon, sonst wird der Empfang des Radiogerätes

gestört wird.

### **Werkseinstellung vom GPS-Gerät**

Es gibt ein Reset Loch am Rücken des Artikels. Drücken Sie bitte darauf. Sie können auch die Werkeinstellung durch Klicken laut folgenden Schritten: Hauptmenü→ klicken "Einstell."→ klicken "Werksreset"→ klicken "Ja".

**[Achtung!]** Nach der Werkseinstellung vom Gerät braucht man immer den Navi Weg wieder einstellen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuchs von "Navi Weg einstellen " durch).


### **Fahrzeug Einstellung:LKW/PKW/Taxi/Bus/Fahrrad/Fußgänger/Notfall**

Das Navi ist in LKW Mode eingestellt. Wenn Sie ein PKW Fahrer ist, können Sie nach den folgenden Schritten das Fahrzeug einstellen:

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten

Ecke, finden "Routeneinstellungen" (in der 2. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken: Sie können darunter 7 Fahrzeuge finden. Klicken Sie auf dem Rundenzeichen zur Auswahl dieses Fahrzeuges. Daneben ist ein

Schraubenzeichen , da können Sie die Angabe von Ihres Fahrzeuges hinzufügen, wie die Max. Geschwindigkeit, die Länge, die Bereite und das Gewicht Ihres Fahrzeuges.

### **Such Methode**

Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Ziel": Adresse suchen/  
Sonderziele suchen/ Lokale Suche/ Favoriten/ Auf Karte suchen/  
Koordinate

**1. Adresse suchen:** Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen": Geben Sie Ihre Adresse ein

**2. Sonderziele finden:** Wenn Sie die Sonderziele nicht genau wissen, können Sie mit unserem GPS die Ort schnell suchen. Sie können Sonderziele (Autohändler, Werkstatt, Autoverleih, Cafe/Bar, Einkaufen, Flughafen, Freizeit, Geld, Gemeinde, Kommunikation, Medizin, Parkplätze, Restaurants, Sport, Tankstellen, Touristenattraktionen, Transport, Übernachtung, Gaststätten) rund um eine Adresse oder in Cursornähe suchen.

1) Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Sonderziele suchen"→ klicken "Schnellsuche Unterwegs": Ort eingeben und dann klicken "Ergebnisse".

2) Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Sonderziele suchen"→ klicken "Benutzerdef. Suche".

Sie haben 2 Optionen: in einer Stadt oder Rund um letzte bekannte Position. Da können Sie selbst Sonderziele speichern.

### **3. Koordinaten suchen:**

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ finde "Mehr" und klicken→ klicken "Koordinaten": Koordinaten eingeben

### **4. Favoriten:**

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Favoriten" Sie können einige Orte als Favoriten festlegen, damit Sie sie beim nächsten Mal schneller finden.

### **5. PLZ Suche für Benutzer aus England oder nach England gehen wollt.**

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Ziel"→ klicken "Adresse suchen": Geben Sie Ihr Land und Postleitzahl ein

**[Achtung!]** Hier finden Sie die Informationen zur Eingabe der Postleitzahl: Wenn Sie die Postleitzahl eingeben, achten Sie darauf, dass in der Mitte

ein Leerzeichen steht. Beispiel: Für die Postleitzahl G11 6BH würden Sie sie wie G11(Leerzeichen) 6BH, also G11 6BH eingeben, nicht nur G116BH. Es gibt fünf, sechs und sieben Postleitzahlen. Mit einer sechsstelligen Postleitzahl lassen Sie ein Leerzeichen in der Mitte der dritten Ziffer. Für eine fünfstellige Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der zweiten Ziffer, Für eine 7-stellige Postleitzahl, lassen Sie ein Leerzeichen hinter der vierten Ziffer.

## 6. Zwischenziel einfügen


Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Routenoptionen"→ klicken "Router erstellen" (Die erste Adresse, die Sie hinzugefügt haben, ist der Standardstart und Sie können auch von Ihrer aktuellen GPS-Position aus beginnen). Klicken Sie auf ' + ', um zusätzliche Stopps einzuzufügen. Der letzte Ort, den Sie eingefügt haben, ist das Ziel.

### Routenberechnungsmethode

Hauptmenü→Navigation→Einstellung (ein Schraube Zeichen)  
→Routeneinstellungen→Routenberechnungsmethode: (Schnell, Grün, Kurz, Leicht)

### Kilometer/Meilen Umstellung

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube


Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Regional" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ klicken "Einheiten und Formate"→ klicken "Distanz" (zwischen Kilometer/Meter&Meilen/Fuß&Meilen/Yards ändern)

### Blitzerwarnung Einstellung

Sie sollten das GPS mal ins Freie bringen, damit das GPS Satellite Signal finden könnte.

Dann verfolgt die Einstellung so:

Hauptmenü→klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube

Zeichen: )→ klicken "Audio und Warnungen"→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke in 2. Seite: Darunter gibt es Geschwind.warnung konfig, Warnpunkteinstellungen, Warnungen für Warnschilder.


**Geschwind.warnung konfig:** Warnen, wenn Ihre Geschwindigkeit zu schnell. Sie können selbst die Prozentzahl bei dem Tempolimits einstellen. Bitte beachten Sie, ist die Geschwindigkeitswarnung nicht aktiv, wenn Sie "Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.

**Warnpunkteinstellungen:** Warnung bei Warnungspunkten. Bei Arten von Warnung sollten können Sie viele Möglichkeiten finden.

**Warnungen für Warnschilder:** Kurven, Spuren und Überholen usw. Bitte beachten Sie, ist diese Funktion nicht aktiv, wenn Sie "Deaktiviert" wählen. Sie können die Auswahl aktivieren: Ton und Display.


### 2D oder 3D Mode

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung"(ein Schraube

Zeichen: )→ klicken die Taste mit Symbol "▼" in der unteren rechten Ecke, finden "Karteneinstellungen" (in der 3. Seite von dieser Schnittstelle) und klicken→ klicken "Ansichtsmodus": zwischen 2D/3D ändern

### Werkseinstellung von Navigation-Software:

Hauptmenü→ klicken "Navigation"→ klicken "Einstellung" (ein Schraube

Zeichen: )→klicken "Auf Standard zurücksetzen"→ klicken Sie auf das grüne Symbol '✓'→das Navi wird automatisch die Navigation-Funktion



wieder aufrufen und die Spracheinstellungsschnittstelle erscheint→Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache, z.B. klicken Sie wie folgend:  
Deutsch→Done→Ja→Weiter→Weiter→Weiter→Weiter→Weiter→Fertig→Aktiviert lassen

### **In Bezug auf das Karten Update**

Wir haben Landkarten für mehr als 50 Länder. Wegen der Speichfähigkeit werden nur einige bereits in dem GPS installiert.

Wenn Sie das Kartenmaterial für andere Länder benötigen oder wollen Sie das Kartenmaterial aktualisieren, besuchen Sie unsere Website, um die Kartenmaterialien herunterzuladen:

#### **Schritte:**

1. Zuerst gehen Sie auf unsere Website <http://www.jimwey.net>

Danach finden und klicken Sie "Download".

2. Wählen Sie bitte das gewünschte Land aus. Klicken Sie dann bitte auf "Download". Damit wird das aktuellste Kartenmaterial heruntergeladen.

**[Achtung!]** Bei dem Download handelt es sich um eine ZIP Datei. Sie sollten das auf Ihrem Computer speichern und entpacken(unzip). Daten in fbl und fba Format. Diese Datei lässt sich bei dem PC nicht öffnen. Aber keine Sorge, die Dateien sind mit dem GPS-Gerät kompatibel.

3. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an→ öffnen Sie Ihr GPS-Gerät auf Ihrem Computer→ öffnen Sie den Ordner 'NAVI'→ Ordner 'CONTENT'→ Ordner 'MAP'→ finden Sie die Karten des Landes, das Sie aktualisieren möchten→ löschen Sie sie→ kopieren Sie die neue Dateien vom dem Land aus der heruntergeladene Datei→ unterbrechen Sie die Verbindung→ Dann ist die neuste Landkarten in dem GPS installiert.

4. Zum Schluss brauchen Sie nur noch einmal den Navi Weg einstellen (Detaillierte Methode lesen Sie bitte die Anweisungen dieses Handbuches von "Navi Weg einstellen" durch).

### **Karten zum Herunterladen aus unserem Web:**

1. Karte von 52 Ländern, die in GPS vorinstalliert sind:

Deutschland, Türkei, Österreich, Finnland, Schweden, Polen, Spanien, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Albanien, Irland, Estland, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Weißrussland, Georgien, Vatikan, Niederlande, Montenegro, Tschechien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Rumänien, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Norwegen, Portugal, Zypern, San Marino, Slowakei, Slowenien, Ukraine, Gibraltar, Island, Armenien, Aserbaidshan, Großbritannien und Nordirland, Kasachstan, Schweiz, Serbien, Russland

2. Herunterladbar, aber nicht vorinstallierte Karten: USA, Mexiko und Kanada.